

Montageanleitung	62200432
Kabelwagensystem- Verlängerungsarm	Gültig ab: 2013-08-09

Montageanleitung des Verlängerungsarms des Kabelwagensystems

Um einen Verlängerungsarm an einer I- Profilschiene zu befestigen, sind folgende Artikel notwendig:

- 1 x Verlängerungsarm (Artikelnr. 62200432)
- 2 x Strahlträger Klemmen (Artikelnr. 62200433)
- 1 x Schienenhalter mit flexibler Befestigung (Artikelnr.62200427)

Der Verlängerungsarm kann entweder oben oder unten an die Profilschiene angeschlossen werden, wobei die 1. Variante häufiger ist.

Halten Sie den Spalt des Verlängerungsarms so nah wie möglich an die I-Profil Schiene. Nehmen Sie die 2 Stahlträger und befestigen diese mithilfe von Vierkantmuttern in dem Spalt des Verlängerungsarms.

Die Stahlträger bilden nun eine Klemme. Montieren Sie den Verlängerungsarm mit den Stahlträgern auf die I-Profil Schiene mit jeweils einem Stahlträger auf einer Seite des I-Profils. Ziehen Sie die Vierkantmuttern an den Klemmen an, bis der Verlängerungsarm an der I-Profilschiene befestigt ist.

Wenn Sie den Verlängerungsarm unterhalb des I-Profils anbringen möchten, nehmen Sie die Vierkantmuttern der Stahlträger und befestigen Sie diese in der am besten zugänglichen Aussparung des Verlängerungsarms.

Danach nehmen Sie die Schienenhalter, lockern die Bolzen etwas und befestige mithilfe von Vierkatmuttern in dem Spalt des Verlängerungsarms.

Befestigen Sie die C-Profilschiene an der Klemme des Schienenhalters und ziehen Sie die Bolzen an.

Geschafft!

